

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE SI UTILIZARE

AMBALARE

Produsele ceramice sunt asezate pe paleti de lemn si infoliate complet cu folie care are inscriptiile pe ea tipul de produs.

Pe fiecare palet , pe una din fetele laterale, se regaseste o eticheta cu specificatiile produselor din palet, marcatul CE si data fabricatiei.

DEPOZITAREA SI MANIPULAREA

Depozitarea produselor se recomanda a fi facuta pe o suprafata betonata, obligatoriu orizontala si cu asigurarea unui sistem de scurgere a apei. In cazul suprapunerii paletilor pe verticala, pe mai multe randuri, se vor asigura conditiile necesare impotriva rasturnarii, a alunecarii sau a caderii. Nu se recomanda depozitarea pe verticala a mai mult de trei paleti.

Manevrarea paletilor se va face exclusiv cu ajutorul mijloacelor mecanice omologate in acest scop.

Transportul paletilor pe furcile motostivitorului sau a altor masini destinate manipularii se va face la o distanta maxima de 30 cm. fata de sol.

Este interzisa manipularea paletilor cu tigle daca in zona de lucru a motostivitorului se afla persoane.

TRANSPORTUL

Livrarea produselor se face paletizat, in conformitate cu specificatiile mijlocului de transport utilizat, in conditiile respectarii sarcinii si a volumului admis, precum si a reglementarilor de transport. Transportatorul va asigura obligatoriu marfa impotriva deplasarii, rasturnarii, lovirii, cu mijloace specifice (ex. chingi).

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Tiglele se folosesc pentru acoperirea imobilelor sa a altor constructii impotriva precipitatilor.

Tiglele asigura protectie totala impotriva patrunderii apei fara a fi necesara vopsirea acestora sau impregnarea cu solutii de impermeabilizare.

Nu se recomanda folosirea tigelilor pentru inclinatii ale acoperisului mai mici sau mai mari decat cele trecute in fisa de produs si pe etichetele care insotesc paletii.

Pentru fixarea pe sifci, tiglele sunt prevazute cu ciocuri de fixare si prezinta gauri pentru fizarea acestora cu holsuruburi sau cuie.

In zonele cu vant puternic, se recomanda fixarea tigelilor si in cuie sau holsuruburi. Pentru aceste zone trebuie sa se ia in considerare ca tiglele sa fie monata cat mai strans pentru a evita patrunderea zapezii sub tigle in caz de viscol.

In cazul folosirii foliei anticondens sunt necesare tigle de aerisire. Tiglele de aerisire se monteaza la al doilea rand de la coama , o bucată la 1 metru liniar de acoperis, sau o bucată la 10 m^2 de acoperis.

Impotriva alunecarii zapezii de pe acoperis se folosesc parazapezi. Numarul parazapezilor va fi stabilit de proiectant, in functie de cantitatea de precipitatii sub forma de zapada din zona, dar si in functie de pantă acoperisului.

Tiglele laterale, cele de la streasina , dolie si coama se vor fixa in mod obligatoriu cu holsuruburi sau cuie. De asemenea coamele trebuie fixate obligatoriu (cuie / holsuruburi/ cleme de fixare/ mortar)

Tiglele se monteaza conform instructiunilor de montaj si a indicatiilor de pe eticheta care insoteste fiecare palet