

Instructiuni de montaj pentru tigla Bavaria Duo Terra Rosa

Necesar la mp de acoperis: 12.1 buc.

Distanța între șipșii transversali (distanța de lățime, **DL**): 33 cm + / – 3 mm

Lungimea șipșii transversale: pasul țiglei de 25.5 cm + 3 cm (pentru acoperis clasic de Solzi, așezare intercalată a țiglelor)

Mod de prindere pe șipși: 2 ciocuri și o gaură de cui

Panta: minim 24 grade

Dimensiunea șipșii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 2 buc/ metru liniar (de-a lungul șipșii transversale), una la al doilea rând de la coama și a doua la al doilea rând de la streasina.

Dacă structura lemnosă asigură ventilația la streasina, atunci țiglele de aerisire de la streasina nu sunt necesare.

Țiglele laterale, precum și cele de pe primul și ultimul rând se prind obligatoriu în cui sau holdsurub.

Pentru acoperisurile cu pantă înclinată este recomandat ca fixarea țiglelor în cui să se efectueze la minim 25 % din țigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zăpezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, așezate pe al doilea și al treilea rând de la streasina, în zigzag.

Montajul țiglei se face așezând țigla aleatoriu din cel puțin 3 paleturi diferite.

