

Instrucțiuni de montaj pentru tigla Portugheza Terra Rosa

Necesar la mp de acoperis: 16 buc.

Distanța între șipșile transversale (distanța de latuire, **DL**): 32.3 cm + / - 2 mm

Lungimea șipșii transversale: pasul țiglei de 19,2 cm + 7,5 cm

Mod de prindere pe șipși: 2 ciocuri și o gaură de cui

Panta: minim 20 grade

Dimensiunea șipșii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 1 buc/ metru liniar (de-a lungul șipșii transversale) la al doilea rând de la coama.

La rândul de sub coame se montează fie țigle portcoama, fie element portcoama. Necesarul este de $5 \times 2 = 10$ buc / ml de coama

Țiglele laterale, precum și cele de pe primul și ultimul rând se prind obligatoriu în cui sau holdsurub.

Pentru acoperisurile cu pantă înclinată este recomandat ca fixarea țiglelor în cuie să se efectueze la minim 25 % din țigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zăpezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, așezate pe al doilea și al treilea rând de la streasina, în zigzag

Pentru zonele cu vânturi puternice și posibilități de viscol se recomandă așezarea cât mai strâns a rândurilor de țigle.

Montajul țiglei se face așezând țigla aleatoriu din cel puțin 3 paleti diferiți.

