

Instructiuni de montaj pentru tigla Andalusia (Olane) Terra Rosa

Necesar la mp de acoperis: 38 buc. (olan 350 mm) ; 48 buc (olan 300 mm)

Distanța între sipcile transversale (distanța de lățime, **DL**): 29 cm (olan 350 mm) ; 24 cm (olan 300 mm)

Lungimea sipcii transversale (nr tigle x pasul tiglei): pasul tiglei = 18.5 cm (olan 350 mm) ; = 18 cm (olan 300 mm)

Mod de prindere pe sipci: o gaură de cui pentru tigla inferioară și clema, gaură de cui sau mortar pentru tigla superioară

Montarea olanelor se poate face și prin fixare în mortar atât la olanul inferior cât și la cel superior.

Panta: minim 18 grade și maxim 50 grade

Dimensiunea sipcii transversale: minim 5 cm/3 cm

Montajul tiglei se face așezând tigla aleatoriu din cel puțin 3 paleti diferiți.

